

Handleiding Jura Koffieautomaat

1. Aan en uitzetten

De aan/uitknop vind je bovenop het apparaat, helemaal rechtsachter. Het is een ronde knop die vlak ligt (dus niet uitsteekt) en met eenmaal indrukken zet je de machine aan. Het duurt even voor de machine warm is en helemaal opgestart.

2. Kop koffie maken

Zet een (klein) kopje onder de centrale uitstroomopening (in het midden en iets naar achteren: de twee uitstroomopeningen voor koffie zitten achterin) en druk op de aluminium knop naast de tekst "koffie" in het beeldscherm (zie foto 1). Het kopje wordt nu gevuld met hete koffie (foto 2) en stopt wanneer het kopje gevuld is.



1



2

Twee koppen koffie tegelijk maken

Hiervoor zet je twee kopjes naast elkaar onder de twee uitstroomopeningen en druk je 2 x op de aluminium knop naast "koffie" in het beeldscherm.

In het beeldscherm verschijnt de tekst "2 x koffie" en de machine vult in één beweging beide kopjes met koffie.

Wanneer je hierna nog een keer twee kopjes koffie wil maken, moet je weer 2 x drukken op de koffieknop.

3. Kop thee maken

Zet een glas onder de linker uitstroomopening en druk op de aluminium knop naast de tekst "heet water" in het beeldscherm (zie foto 3). Het kopje wordt nu gevuld met heet water (foto 4) en stopt wanneer het glas gevuld is. Theezakjes in de bruine kist .



3



4

4. Warme chocolademelk maken

Doe twee volle scheppen chocolade-poeder in een Chocomel beker (foto 5).



5

Voeg een kleine hoeveelheid heet water toe door de beker onder de linker uitloop te plaatsen en op de aluminium knop naast de tekst "heet water" te drukken (foto 6). Druk na 2 à 3 seconden op de zwarte knop naast de tekst "annuleren" om de toevoer van heet water te stoppen (foto 7). Even roeren tot een gladde oplossing (foto 8)



6



7



8

Zet de beker onder de uitloop voor het melkschuim in het midden en druk op de aluminium knop naast de tekst “melk” (foto 8). De beker wordt afgevuld met warm melkschuim (foto 9). Even roeren en de warme chocolademelk is klaar (foto 10)



8



9



10

5. Cappuccino maken

Zet een (groot) kopje onder de centrale uitloop en druk op de aluminium knop naast de tekst “cappuccino” (foto 11). Het kopje wordt eerst gevuld met hete melkschuim (foto 12) om daarna afgemaakt te worden met een dosis koffie (foto 13).



11



12



13

Twee koppen cappuccino tegelijk maken

Hiervoor zet je twee kopjes naast elkaar onder de twee uitstroomopeningen en druk je 2 x op de aluminium knop naast “cappuccino” in het beeldscherm.

In het beeldscherm verschijnt de tekst “2 x cappuccino” en de machine vult in één beweging beide kopjes met heet melkschuim gevolgd door de koffie.

Wanneer je hierna nog een keer twee kopjes cappuccino wil maken, moet je weer 2 x drukken op de cappuccinoknop.

6. Latte maken

Zie 5. Cappuccino maken: gebruik in plaats van een kopje het hoge glas.

7. Water bijvullen

Het waterreservoir bevindt zich links in het zwarte deel van de machine. Je kunt de klep openen door deze vanaf de linkerkant op te tillen en naar rechtsboven te draaien.

Daarna pak je de zilverkleurige hendel die net onder het oppervlak is gesitueerd (zie foto 14). Nu til je het waterreservoir recht omhoog, tot hij los is (zie foto 15).

Gooi het nog aanwezige water weg en vul het reservoir met vers water tot de markering (ca. 2 cm onder de rand).

Zet het waterreservoir in de omgekeerde volgorde weer in de machine: laat het recht van boven zakken, totdat hij vast zit. De klep moet weer geheel sluiten, dan zit hij goed.

Het duurt ca. 3 seconden tot het bedieningsscherm weer actief wordt en je het apparaat weer kunt gebruiken.



14



15

8. Restafvalbak legen

Wanneer de restafvalbak vol is, stopt de machine en geeft aan dat de afvalbak geleegd moet worden.

Neem de gehele bodemplaat met twee handen beet en til deze een beetje op (foto 16). Schuif deze dan als een soort lade naar je toe (zie foto 17), tot hij geheel uit de machine is. Let op: houdt de lade goed recht, anders loopt het afvalwater er uit!



16



17

Leeg de lade in de keuken: zet de lade op het aanrecht, neem de bak met de afval van de gemalen koffie eruit en gooi die in de afvalbak leeg (zie foto 18).

Pak daarna de lade met alle onderdelen goed vast en schenk het afvalwater er via de punt uit (zie foto 19). Je hoeft de lade niet verder schoon te maken, dat doet de paviljoencommissie 2 x per week.



18



19

Zet nu de bak van de koffiedrab weer in de lade en plaats de hele lade terug in de machine tot hij vast 'klikt'.

Het duurt ca. 3 seconden tot het bedieningsscherm weer actief wordt en je het apparaat weer kunt gebruiken.

9. Koffie bijvullen


Als de koffiebonen op zijn geeft de machine dat aan.

Open het deksel van het bonenreservoir (zie foto 20) en leg het opzij.

Uit de kast onder het koffieapparaat pak je een aangebroken pak koffie of open een nieuw pak. Gooi verse bonen in het reservoir (zie foto 21) totdat dit geheel glad gevuld is (niet te vol doen). Doe nu het deksel weer op het reservoir: zet eerst de achterkant van het deksel in de achter rand en doe dan het deksel dicht.



20



21

10. Melksysteemreiniging en andere meldingen

Linksonder in het beeldscherm staat een P met een 6-tal druppels:



Als deze P **rood** is, moet er actie ondernomen worden, maar NIET door de vrijwilliger die bardienst heeft. De koffiemachine kan gewoon gebruikt worden en een lid van de paviljoencommissie zal de betreffende (schoonmaak) actie uitvoeren.

Aan het eind van de dienst moet er één schoonmaakactie WEL gebeuren: het melkschuimsysteem moet gereinigd worden.

Alvorens de machine uit te zetten, drukt u op de zwarte knop naast het P-teken (zie foto 22), om te checken of het melksysteem gereinigd moet worden. In dat geval verschijnt in het beeldscherm het volgende beeld met “melksysteem reiniging” in een rood vak (zie foto 23). Als dat vak niet rood is, kunt u de machine direct uit zetten.



22



23

Neem uit de kast onder het koffieapparaat de plastic bak en de witte ronde container met blauwe drukknop. Door één maal te knijpen in de blauwe drukknop doet u de juiste hoeveelheid reinigingskorrels voor het melkschuimsysteem in het smalste deel van de plastic bak (zie foto 24). De korrels moeten in het smalste deel liggen om effectief te zijn (zie foto 25).



24



25

Zet nu de plastic bak in de machine, zoals in foto 26 getoond is. Hij kan maar op één manier geplaatst worden met zijn scheve pootjes. Maak het slangetje los van de melkkoeler en bevestig deze in het gaatje van de plastic bak (zie foto 26). Het slangetje verbindt de plastic bak (met de korrels!) met het melkschuimsysteem.

Druk nu op de aluminium knop naast het rode vlak in het beeldscherm (zie foto 26) en volg de aanwijzingen op het scherm. U wordt een aantal keren gevraagd of u bepaalde acties hebt ondernomen. Als u dat goed gedaan heeft kunt u telkens bevestigen. De reiniging duurt ca. 2 minuten. Na afloop bevestig je het slangetje weer aan de melkkoeler en gooi je de bak met restwater leeg. Zet plastic bak en witte container weer terug in de kast en doe het apparaat uit door te drukken op de aan/uit knop rechts boven op de koffiemachine.



26