


# Muziekcomputer en versterker

## Hoe zet je de BCM muziekcomputer aan en uit?

Aan de rechterkant, achter de computer zitten aan de bovenkant diverse knopjes. Door op de rechter knop te drukken zet je de computer aan en uit.

Let op: het opstarten van de computer kan even duren.

Voor het geluid moet je de versterker aanzetten. Zie uitleg hierna.



## Hoe bedien je de Monacor versterker?

De versterker bevindt zich in het onderste 2<sup>e</sup> kastje van links tegen de achterwand van de bar.

Aan de rechterkant van de versterker vind je de aan-/uitknop.

De draaiknop links daarvan is de volumeknop.

Let op: de bron moet altijd op cd staan.

