


Bediening LED verlichting Tennisbanen

Op 20 april zijn de tennisbanen voorzien van LED baanverlichting. Het kastje met de schakelaars is vervangen door een bedieningstabelt. Het is heel eenvoudig om de baanverlichting aan en uit te zetten.



1. Tik met de wijsvinger 1 of 2 maal op de tablet. Dan verschijnt het volgende beeld.



2. Krijg je dit beeld dan swipe over het scherm tot dat je bovenstaand beeld krijgt.



3. Kies de baan die je wilt verlichten. Druk op “training” en de verlichting gaat branden. De baan kleurt dan groen wat betekent dat de verlichting aan is.



Bediening LED verlichting Tennisbanen

4. Je hoeft in tegenstelling tot de halogeen verlichting maar 1 baan aan te tikken. De naastliggende baan schijnt dan automatisch bij zodat de baan volledig verlicht is.
5. **Dus maar 1 i.p.v. van 2 banen selecteren. Dit bespaart weer energie.**
6. Als je als laatste van de baan verlaat dan selecteer je de baan en drukt op "uit ". Daarna is de baan verlichting ook direct uit.

