


# Bediening TV

Delta afstandsbediening



1. Richt de Delta afstandsbediening op de sensor van de TV
2. Druk de blauwe TV knop in
3. Klaar

20250424 Handleiding TV



## Probleem 1

Als dit scherm verschijnt:

1. Richt de Delta afstandbediening op de sensor van de TV ontvanger in de keuken in de hoek op de hoge koelkast.
2. Als er een rood lampje brand, ga naar probleem 2
3. Druk de rode standby knop in
4. Het rode lampje wordt blauw
5. Klaar

## Probleem 2

Als er geen TV scherm verschijnt en de afstandsbediening Delta niet werkt:

1. Neem de Samsung afstandsbediening en druk op het knopje "Source" rechtsboven.
2. Selecteer de bron HDMI / DVI
3. Klaar